

## Antrag zu Wasserbezug ab Hydrant mit Wasserzähler

### Dauerbezug für Landwirte

Name:	.....
Vorname:	.....
Adresse:	.....
Tel./Mail-Adresse	.....
Bezugsgrund	..... ..... ..... ..... ..... .....
Standort / Hydranten-Nummer	.....
Dauer der Leihgabe	.....
Zählerstand bei Abgabe	.....
Zählerstand bei Rückgabe	.....
Rückgabedatum	.....
voraussichtliche Verbrauchsmenge	.....
Voraussichtliche Betriebsstunden	.....

## Gegenstand

Benutzungszeitraum	März bis November desselben Kalenderjahres
Leihgebühr Wasseruhr	Es wird gem. §30 WR eine Pauschalgebühr von CHF 20.00 in der ersten Woche erhoben. Jeder weitere Tag kostet dann CHF 1.00 pro Zähler.
Depot	Bei Abholung der Wasseruhr ist ein Depot von CHF 350 zu hinterlegen. Dieser Betrag wird bei korrekter Abgabe der Wasseruhr zurückbezahlt.
Wasserbezug	Die Wasseruhr ist für jeden Bezug an den Hydranten anzuschliessen.

## Gebrauchs-Hinweise

- Bei Ausgabe der Wasseruhr ist diese gereinigt und kalibriert.
- Die Wasseruhr ist zweckmässig ihrer Bestimmung einzusetzen
- Für die Zeit der Ausgabe gilt die Sorgfaltspflicht des Benutzers
- Beschädigungen sind dem Brunnenmeister unverzüglich zu melden
- Die Abrechnung Wasserbezug wird im Dezember des Bezugsjahrs verrechnet
- Im Sinne einer Leihgabe haftet der Antragsteller für die geliehene Wasseruhr
- Bei öffentlich publizierter Wasserknappheit ist jeglicher Bezug untersagt, ausser es liegt eine Bestätigung / Genehmigung des Gemeinderats vor.

## Bedienung Hydrant

Durch die falsche Bedienung von Hydranten werden vielfach Schäden verursacht. Das zu schnelle Schliessen der Ventile führt zu Druckschlägen im Leitungsnetz.

Wird das Hauptventil nicht ganz geöffnet, resp. komplett geschlossen, entstehen durch die nicht geschlossene Entleerung grosse Wasserverluste!

<b>Inbetriebnahme</b>				
1. Verschlusskappe abnehmen	2. Schutzdeckel öffnen	3. Seitenventile schliessen und Hauptventil <b>langsam bis zum Anschlag öffnen</b>	4. Seitenventile leicht öffnen bis Hydrant entlüftet ist, evtl. spülen	5. Verbraucher anschliessen, Seitenventil(e) vollständig öffnen
<b>Ausserbetriebnahme</b>				
1. Hauptventil ganz schliessen	2. Seitenventile öffnen (1 Umdrehung)	3. Verschlusskappen montieren, kontrollieren dass Entleerung funktioniert	4. Schutzdeckel schliessen	